

## Návod na obsluhu a údržbu předokenních rolet

---

Před prvním použitím se seznámte s níže uvedenými informacemi, které jsou důležité pro bezproblémové a bezpečné užívání výrobku a pro zvýšení jeho životnosti. Návod uschovejte k případnému pozdějšímu využití.

Při převzetí díla (montáž, oprava) si prosím zkontrolujte:

- zda roleta zastavuje v požadovaných koncových polohách - horní a dolní doraz
- klidný chod v celém rozsahu
- pevnost ukotvení nosných částí - vodící lišty
- vyváženost vodorovných i svislých částí
- ovládací prvky - navíjení a odvíjení šňůry/pásku, případně chod kliky
- u motorových rolet zapojení, nastavení koncových dorazů, spínač a seznámte se s obsluhou dálkového ovladače

Předejdete tím případným pozdějším komplikacím.

---

### **Obecné informace**

- přívodní kabel motoru se nesmí zkrátit na méně než 15 cm
- při výpadku elektrického napětí je roleta nefunkční. Ovládání je možné pouze u konkrétních typů motoru nouzovým náhonem na kliku.
- dbejte zvýšené opatrnosti v prostorech bez možnosti jiného přístupu. Při výpadku elektřiny nebo poruše hrozí nebezpečí uvíznutí.
- neumísťujte rolety na únikové východy - mohlo by dojít ke znesnadnění nebo znemožnění jejich použití.
- pokud je teplota bod bodem mrazu, hrozí přimrznutí pancíře. Před použitím je třeba zkontrolovat zda není koncová lamela přimrznutá k parapetu, roletový bal ve vodících lištách anebo pancíř pokryt námrazou. Před použitím je nutné přimrznutí/námrazu opatrně odstranit. V opačném případě hrozí poškození rolety
- udržujte lamely i dráhu ve vodících lištách v čistotě. Prach a nečistoty mohou způsobit poškrábání lamel a v krajním případě i ztrátu funkčnosti rolety.
- při velkých změnách (poklesech) teploty může dojít ke smrštění materiálu. Doporučujeme proto v tomto období nechat roletový bal částečně vysunutý, aby se předešlo zajetí koncové lamely do roletového boxu a případnému poškození rolety.
- roleta neslouží k ochraně před větrem. V případě silného větru dbejte na to aby bylo za roletou zavřené okno/dveře. Při velmi silném větru (bouřky, apod.) schovejte roletu do

roletového boxu.

- při manipulaci s roletou dbejte na to, aby nedocházelo k nárazům při dojetí do koncových poloh - mohlo by dojít ke ztrátě funkčnosti nebo poškození.
  - roleta není bezpečnostní ani tlumící prvek
  - roleta neslouží k úplnému zatemnění. Světlo může procházet zejména v oblasti vodících lišt, v prostoru boxu a perforace lamel.
  - lamely v horní části pancíře na sebe nemusí dosedat.
  - nezvedejte lamely ručně - vždy používejte ovládání
  - používejte jen rolety bez závad. V případě poškození nebo nesprávné funkce kontaktujte odbornou firmu
  - rolety nesmí být ovládány dětmi.
- 

### **Ručně ovládané rolety**

#### **Šňůra a pásek**

- stahováním šňůry/pásku se roleta vytahuje a tažením z navíječe směrem k sobě se roleta spouští.
- v samonavíječi je integrovaná brzda, která umožní zafixovat roletu v libovolné poloze.
- za šňůru/pásek netrhejte a nepouštějte ho z ruky před ukončením pohybu rolety.
- manipulaci s roletou ukončete v koncové poloze. Tuto silou nepřetahujte.
- před dojetím do koncové polohy zpomalte.
- za šňůru/pásek tahejte ve směru kladky průchodky. Netahejte směrem do strany.

#### **Převodovka s klikou**

- kliku vyjměte z držáku a zalomte ji v zalamovacím mechanismu.
- točením zalamovací kliky na jednu nebo druhou stranu se roleta odvíjí nebo vytahuje nahoru. Směr otáčení určuje typ zvoleného ovládání - vlevo nebo vpravo.
- klikou pohybujte plynule, nepoužívejte prudké a trhavé otáčení.
- nepřetácejte silou koncové dorazy - mohlo by dojít k poškození rolety. Pohyb ukončete při dojetí do koncové polohy.
- před dojetím do koncové polohy zpomalte
- roletu lze zastavit v jakékoliv poloze

## **Pružinová protiváha**

- roleta se stahuje a vytahuje pomocí madel umístěných v koncové lamele.
  - během pohybu roletu nepouštějte!
  - zajištění rolety v dolní poloze je pouze vahou samotného roletového pancíře, po montáži rolety je třeba na místě seřídít pružinovou protiváhu.
  - doporučujeme opatřit roletu rozvorovým zámkem v koncové lamele (dá se zamykat z obou stran) nebo posuvnými zarážkami (zajištění je možné jen z jedné strany rolety).
  - před dojetím do koncové polohy zpomalte.
- 

## **Motorové rolety**

- zapojení může být provedeno jen osobou, která je řádně proškolená a má potřebné oprávnění.
  - v případě výpadku elektřiny je možné ovládat jen rolety, které mají nouzový náhon na kliku. Toto ovládání neslouží k běžnému použití.
  - při ovládání motorové rolety doporučujeme vizuální kontakt s prostorem do kterého roleta zasahuje. Předejdete tak případnému poškození v případě, že do dráhy rolety zasáhne cizí předmět nebo zdravotní újme.
  - vytažení a spouštění rolety se ukončí automaticky, nastaveným koncovým dorazem integrovaným v motoru nebo uvolněním ovládacího spínače.
  - spínač bez aretace je nutné držet po celou dobu chodu.
  - motory řady Auto, E a Ehz jsou vybaveny automatickým koncovým dorazem a rozpoznáním překážky - jejich použití je tedy bezpečnější.
  - možnosti ovládání:   lokálním spínačem na nebo pod omítku  
                            dálkovým ovladačem  
                            centrálním ovládaním  
                            řídící jednotkou  
                            kombinací výše uvedených možností
- 

## **Údržba**

- rolety jsou bezúdržbové. Nedoporučujeme používat mazadla - sloužily by ke zvýšenému ulpívání prachu a nečistot.
- roletu nikdy nerozebírejte - čištění provádějte pouze povrchově. Jakýkoliv zásah do výrobku je nepřijatelný.
- motorové rolety jsou napojeny na elektrický proud, při manipulaci neznalou osobou po odkrytí revizní klapky může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- rolety nejsou nosné - neopírejte se o ni, ani o ni neopírejte žebřík, apod.
- během údržby roletu nepoužívejte.
- roletu pravidelně kontrolujte. Minimálně dvakrát za rok zkontrolujte chod a hlučnost a případné potíže konzultujte s dodavatelem výrobku.

- jedenkrát ročně proveďte stejné úkony jako při převzetí díla (viz. výše)
  - při zvýšeném množství nečistot omyjte povrch vodou s běžným saponátovým prostředkem. Nepoužívejte taková, která by mohla způsobit poškrábání povrchu, rozpouštědla ani vysokotlaký čistič.
- 

### **Reklamační podmínky**

Záruka na všechny produkty je 2 roky, na motory Simu a Somfy 5 let.

#### **Oprávněné reklamace:**

- rozměry rolet nejsou ve výrobní toleranci dle zadání (výrobní tolerance je - 3 mm na celkový rozměr)
- poškozený výrobek

#### **Záruka se nevztahuje na:**

- vady výrobku způsobené jiným použitím, než ke kterému je výrobek určen
- vady způsobené montáží, pokud byla montáž provedena někým jiným než dodavatelem/výrobcem
- vady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
- vady způsobené montáží v nevhodném prostředí
- výrobky, u kterých je překročen mezní rozměr, dle tabulky maximálních rozměrů výrobku (šířka, výška nebo plocha)
- vady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
- odlišné odstíny lakovaných zakázek RAL, které jsou vyráběny na více částí
- odlišné odstíny lamel u zakázek, které jsou vyráběny na více částí
- stejnou kresbu a barevnost u imitací dřeva
- průhyb lamel - je to normální vlastnost výrobku
- roleta neslouží k úplnému zatemnění - zejména v oblasti vodičích lišt, boxu a perforace lamel může prostupovat světlo
- u garážových rolovacích vrat může docházet k opotřebení a otlačení, zvláště na horních profilech, toto je za současného stavu techniky podmíněno konstrukčním provedení vrat a nelze se tomu vyhnout- není to důvod k reklamaci
- v případě reklamace motoru je nutné ponechat přívodní kabel v délce minimálně 15 cm (při nesplnění této podmínky bude reklamace zamítnuta - motor nelze vyzkoušet)
- výrobek bude přijat k reklamaci pouze s kompletně vyplněným reklamačním protokolem
- jakýkoliv zásah do výrobku je nepřijatelný - sejmutím krytu a zásahem do mechanismu rolety ztrácíte nárok na záruku a firma neodpovídá za případné vzniklé škody